

eTrex Legend[®] H y eTrex Vista[®] H manual del usuario



© 2008 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EE. UU. Tel.: (913) 397.8200 o (800) 800.1020 Fax: (913) 397.8282 Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK Tel.: +44 (0) 870.8501241 (fuera de Reino Unido) 0808.2380000 (desde Reino Unido) Fax: +44 (0) 870.8501251 Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwán Tel.: 886/2.2642.9199 Fax: 886/2.2642.9099

Todos los derechos reservados. A menos que en este documento se indique expresamente, ninguna parte de este manual se podrá reproducir, copiar, transmitir, difundir, descargar ni guardar en ningún medio de almacenamiento ni con ningún propósito, sin el previo consentimiento expreso por escrito de Garmin. Por el presente documento, Garmin autoriza la descarga de una sola copia de este manual en una unidad de disco duro o en otro medio de almacenamiento electrónico para su visualización y la impresión de una copia de este manual o de cualquiera de sus revisiones, siempre y cuando dicha copia electrónica o impresa contenga el texto completo de este aviso de copyright y se indique que cualquier distribución comercial no autorizada de este manual o cualquiera de sus revisiones está estrictamente prohibida.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y de realizar modificaciones en su contenido sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visite el sitio Web de Garmin (www.garmin.com) para ver las actualizaciones e información adicional más reciente respecto al uso y funcionamiento de éste y de otros productos de Garmin.

Garmin[®], el logotipo de Garmin, eTrex[®], eTrex Legend[®], eTrex Vista[®], TracBack[®] y MapSource[®] son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. myGarmin[™] es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Diciembre de 2008

Número de publicación 190-00780-33 Rev. B

Impreso en Taiwán

Introducción

Gracias por elegir las unidades eTrex® Legend® H o eTrex Vista® H de Garmin[®]. Estas unidades utilizan el rendimiento demostrado del GPS de alta sensibilidad de Garmin v los mapas con funciones completas para crear un receptor GPS portátil sin igual. Los modelos de la unidad eTrex functionan exactamente igual, con la única excepción de que el Vista H dispone de compás electrónico y altímetro barométrico, y el Legend H no. Dedique un momento a comparar el contenido de este paquete con la lista de la caja. Si falta algún elemento, póngase en contacto con el distribuidor de Garmin inmediatamente

Sugerencias y accesos directos

- Para volver rápidamente al menú principal desde cualquier página, pulse dos veces el botón MENÚ.
- Para alargar la duración de las pilas, desactive el GPS cuando no utilice la unidad eTrex para la navegación. Disminuya el nivel de retroiluminación de la pantalla pulsando y soltando rápidamente el botón de ENCENDIDO.

Registro del producto

Complete hoy mismo el registro en línea y ayúdenos a ofrecerle un mejor servicio. Visite http://my.garmin.com. Guarde el recibo de compra original o una fotocopia en un lugar seguro. El número de serie se encuentra en el interior del compartimento de las pilas.

Comuníquese con Garmin

Póngase en contacto con el departamento de asistencia de Garmin si tiene alguna pregunta mientras usa las unidades eTrex Legend H o Vista H. En Estados Unidos, visite www.garmin.com /support o póngase en contacto con Garmin USA por teléfono llamando al (913) 397.8200 ó (800) 800.1020.

En el Reino Unido, póngase en contacto con Garmin (Europe) Ltd. por teléfono llamando al 0808 2380000. En el resto de Europa, visite www.garmin.com/support y haga clic en **Contact Support** para obtener información de relativa a su país. También puede ponerse en contacto con Garmin (Europe) Ltd. mediante el número de teléfono +44 (0) 870.8501241.

Accesorios opcionales

Para obtener una lista completa de accesorios y mapas disponibles para la unidad eTrex, visite http://buy.garmin.com.

Consulte la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrará advertencias e información importante sobre el producto.

Contenido

1
1
1
2
4
4
8
9
9
.10
13
.13
.16
.23
30
.31
.31
.35

Página Altímetro	.41
Página Procesador de	
trayecto	.45
Menú principal	.46
Tracks	.47
Página Rutas	.47
Menú Configurar	.47
Calendario	.56
Calculadora	.57
Cronómetro	.57
Sol y luna	.57
Caza y pesca	.57
Menú de juegos	.57
Apéndice	.58
Especificaciones	.58
Conexión de la unidad eTrex	
a un equipo	.60
Cuidados de la unidad eTrex	.61
Acuerdo de licencia del	
software	.62
Declaración de conformidad	.62
Índice	.63

Inicio

Instalación de las pilas y el cordón

La unidad eTrex funciona con dos pilas AA (no incluidas). Utilice pilas alcalinas, NiMH o de litio. Consulte la página 48 para establecer el tipo de pilas.

Para colocar las pilas:

- Retire la tapa de las pilas girando el anillo de fijación 1/4 de vuelta en sentido contrario al de las agujas del reloj y tirando de ella hasta que quede suelta.
- 2. Introduzca las pilas, teniendo en cuenta la polaridad correcta.

Extraiga las pilas si no va a utilizar la unidad durante varios meses. Los datos almacenados no se pierden al extraerlas.



Ranura de patilla Compartimiento de bloqueo de las pilas

Para colocar el cordón:

- Pase el lazo del cordón por la ranura que hay en la base de la unidad.
- Pase la correa a través del ojal que forma el lazo y tire de ella hasta que quede apretada.



Explicación de los términos

Seleccionar: mueva la parte resaltada de la pantalla hacia arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha con el botón de **DIRECCIÓN** para seleccionar campos individuales.

Botón: cuando se le indique que pulse un botón, púlselo y suéltelo rápidamente.

Campo: ubicación en una página en la que se pueden mostrar o introducir datos o una opción.

Botón en pantalla: utilice el botón de **DIRECCIÓN** para seleccionar un botón y púlselo para confirmarlo.

Barra de desplazamiento: al visualizar una lista de elementos demasiado larga para que quepa en la pantalla, aparece junto a ella una barra de desplazamiento. Para desplazarse por una lista, pulse el botón de **DIRECCIÓN** hacia

arriba o hacia abajo, o bien pulse los botones de zoom Acercar y Alejar para desplazarse rápidamente.

Valor por defecto: configuración de fábrica guardada en la memoria de la unidad. Puede cambiar la configuración y volver a la configuración de fábrica seleccionando **Restablecer valores** iniciales.

Convenciones del manual

En este manual, cuando se le indique que seleccione un elemento, aparecerá una pequeña flecha (>) en el texto. Indica que debe resaltar una serie de elementos en la pantalla mediante el botón de **DIRECCIÓN** y pulsarlo después para confirmar cada uno de ellos. Por ejemplo, si ve "seleccione **Servicio** > **Mostrar información**", debe resaltar **Servicio** y pulsar el botón de **DIRECCIÓN**. A continuación, resalte **Mostrar información** y pulse el botón de **DIRECCIÓN** de nuevo.



Inicio



Funciones de los botones

Botones de zoom ACERCAR/ ALEJAR

En la página Mapa, púlselos para acercar o alejar el mapa.

En cualquier otra página, púlselos para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por una lista o para mover una barra de control deslizante resaltada.

Botón MENÚ/BUSCAR

Pulse y suéltelo para ver el menú de opciones de la página actual.

Manténgalo pulsado para visualizar el menú Buscar.

BOTÓN DE dirección

Muévase hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para:

- desplazarse por las listas
- resaltar campos, botones en pantalla o iconos
- mover la flecha de exploración del mapa.

Pulse y suéltelo para introducir las opciones y datos resaltados o confirmar mensajes en pantalla.

Pulse y manténgalo pulsado en cualquier momento para marcar su ubicación actual como un waypoint.

Botón SALIR/PÁGINA

Púlselo para desplazarse por las páginas principales.

Manténgalo pulsado para activar o desactivar el compás electrónico (sólo Vista H).

Botón de ENCENDIDO

Manténgalo pulsado para encender o apagar la unidad.

Pulse y suéltelo para modificar el contraste, activar la retroiluminación o para ver la hora, la fecha y la capacidad de las pilas.

Encendido de la unidad eTrex

Para encender y apagar la unidad eTrex:

Mantenga pulsado el botón de **ENCENDIDO**.

Ajuste de la retroiluminación

Para ajustar el nivel de retroiluminación:

- 1. Pulse y suelte rápidamente el botón de **ENCENDIDO**.
- Pulse el botón de DIRECCIÓN hacia arriba para aumentar el brillo y hacia abajo para disminuirlo.

Inicio

3. Pulse el botón de **DIRECCIÓN** o **SALIR** para salir.

Inicio del receptor GPS

La primera vez que enciende la unidad eTrex, el receptor GPS debe reunir datos del satélite y establecer la ubicación actual. Para recibir señales del satélite, debe encontrarse al aire libre y tener una vista despejada del cielo.

Para iniciar la unidad eTrex:

Sujete la unidad frente a usted y hacia el cielo.

Mientras el receptor GPS busca las señales del satélite, aparece el mensaje "Adquiriendo satélites" hasta que se hayan adquirido suficientes señales para fijar la ubicación.



Se muestra el número de cada satélite aéreo.

Se muestra la potencia de la señal de cada satélite.

Si la unidad no puede establecer la posición de un satélite, aparecerá una lista de opciones. Resalte la opción que desee y pulse el botón de **DIRECCIÓN**.

Barra de estado, fecha y hora

La barra de estado y la ventana de fecha/hora aparecen debajo del control deslizante de ajuste de la retroiluminación al pulsar y soltar el botón de **ENCENDIDO**.



La unidad recibe alimentación de las pilas o de una fuente auxiliar. El estado de alimentación se muestra en el menú principal y en la barra de estado. El icono de alimentación de las pilas muestra la capacidad restante a medida que las pilas se agotan. El icono de alimentación externa aparece cuando la unidad recibe alimentación externa.

El estado de la señal del satélite se muestra al buscar o adquirir satélites cuando se alcanza una posición bidimensional 2001 y cuando se alcaza una posición tridimensional El compás electrónico (sólo Vista H) aparece cuando se activa.

Uso de las bases de datos de mapas

Muchas de las funciones de la unidad eTrex requieren que los datos detallados de los mapas estén totalmente operativos, por lo que es necesario transferir los mapas antes de usar la unidad. Con los datos de los mapas MapSource[®] opcionales, puede ver listas de restaurantes cercanos, alojamientos, centros comerciales, atracciones y diversión, y direcciones. La cantidad de datos transferibles es de 24 MB.

Utilice el cable de interfaz USB, proporcionado con la unidad, para transferir datos opcionales de Inicio

MapSource de un equipo a la unidad eTrex. Visite el sitio Web de Garmin www.garmin.com para obtener productos MapSource compatibles.

Funcionamiento básico

En esta sección se explican algunas de las operaciones más comunes que puede realizar con la unidad eTrex, incluidos la creación y el uso de waypoints, el uso del menú Buscar y la creación y el uso de tracks y rutas.

Creación y uso de waypoints

Los waypoints son ubicaciones o puntos de referencia que graba y almacena en el GPS. Puede añadir waypoints a las rutas e incluso crear una función para ir directamente al waypoint seleccionado. Puede crear waypoints mediante tres métodos. Pulse el botón de **DIRECCIÓN** mientras está en una ubicación, cree un waypoint en la página Mapa o introduzca coordenadas para un waypoint manualmente.

Cómo marcar su ubicación actual

Mantenga pulsado el botón de **DIRECCIÓN** para marcar su ubicación actual creando un nuevo waypoint. Debe tener una posición válida (bidimensional o tridimensional) para marcar su ubicación actual.



Página Marcar waypoint

Para marcar su ubicación actual:

 Mantenga pulsado el botón de DIRECCIÓN hasta que aparezca la página Marcar waypoint. Se asigna un nombre de tres dígitos por defecto y un símbolo al nuevo waypoint. 2. Para aceptar el waypoint con la información por defecto, seleccione **OK**.

O bien:

Para cambiar cualquier información, seleccione el campo correspondiente y pulse el botón de **DIRECCIÓN** para abrir el teclado en pantalla. Después de introducir y confirmar los cambios, seleccione **OK**.

Creación de waypoints con el mapa

Para crear un waypoint mediante la página Mapa:

 En la página Mapa, utilice el botón de DIRECCIÓN para mover el puntero al elemento del mapa que desee marcar.

- Pulse y suelte el botón de DIRECCIÓN para captar la ubicación del puntero y abra la página de información del elemento del mapa.
- Seleccione Guardar. Si no hay información para ese punto, aparecerá la pregunta "Sin información del mapa en este punto. ¿Desea crear un waypoint de usuario aquí?". Seleccione Sí.

Edición de waypoints

Puede editar waypoints para cambiar el símbolo, el nombre, la nota, la ubicación y la altura.

Para editar un waypoint:

- 1. Mantenga pulsado BUSCAR.
- 2. Seleccione Waypoints.
- Seleccione el waypoint que desee editar y pulse el botón de DIRECCIÓN.

 Para realizar los cambios, resalte cada campo. Utilice la carta de símbolos de waypoint y el teclado alfanumérico para introducir nuevos datos.

Para borrar un waypoint:

En la página Waypoints, seleccione el waypoint que desee borrar > **Borrar**.

9

NOTA: una vez borrado un waypoint, no podrá recuperarlo de la unidad.

Para mover un waypoint en la página Mapa:

- 1. Pulse BUSCAR > Waypoints.
- Seleccione el waypoint que desee mover y pulse el botón de DIRECCIÓN.
- 3. Seleccione **Mapa** para que se muestre el waypoint en el mapa.

- Pulse el botón de DIRECCIÓN para colocar un indicador de movimiento junto al waypoint.
- Utilice el botón de DIRECCIÓN para mover el waypoint a una nueva ubicación y pulse el botón de DIRECCIÓN.

Para calcular una ubicación obteniendo la media:

- Vaya a la ubicación para la que desee calcular la media. Mantenga pulsado el botón de DIRECCIÓN > Media para empezar a calcular la media.
- 2. Pulse Guardar.

Proyección de un waypoint

Cree un nuevo waypoint proyectando la distancia y un rumbo de una ubicación a otra nueva.

Para proyectar un waypoint:

- 1. Pulse BUSCAR > Waypoints.
- Seleccione el waypoint que desee proyectar. Se abre la página Información de waypoint.
- Pulse MENÚ > Proyectar waypoint para abrir la página Proyectar waypoint.
- Introduzca la distancia y el rumbo al waypoint proyectado en los campos adecuados y pulse SALIR cuando termine.

Uso del menú Buscar

Utilice el menú Buscar para buscar waypoints, geocachés, ciudades y salidas en el mapa base de la unidad eTrex. Aparecen iconos adicionales según los datos de MapSource opcionales cargados en la unidad. Mantenga pulsado el botón BUSCAR para abrir el menú Buscar.

Cuando acceda a una lista de grupos de búsqueda, comprobará que contiene elementos cerca de la ubicación actual o del puntero del mapa.

El menú de opciones para cada categoría contiene opciones de búsqueda. Seleccione una categoría.

Buscar por nombre

Utilice Buscar por nombre si conoce el nombre de la ubicación que desea buscar.

Para buscar una ubicación mediante la función Buscar por nombre:

 Mantenga pulsado el botón BUSCAR para abrir el menú Buscar.

- Seleccione el icono para el tipo de elemento que desee buscar, o bien busque en toda la base de datos seleccionando Todos los puntos de interés (con mapas detallados opcionales de MapSource).
- 3. Pulse MENÚ > Buscar por nombre.
- Utilice el botón de DIRECCIÓN para utilizar el teclado en pantalla e introduzca el nombre de la ubicación que desee buscar. Cuando la lista de búsqueda contenga una coincidencia, resalte OK.
- Seleccione el elemento de ubicación de la lista de búsqueda y pulse el botón de DIRECCIÓN. Se abre la página de información del elemento, lo que permite guardarlo como un waypoint, mostrar el elemento en el mapa o crear una ruta al mismo (Ir a).

Búsquedas recientes

La página Búsquedas recientes muestra una lista de los últimos 50 elementos que ha buscado o a los que ha ido recientemente.

Para ir a un elemento encontrado recientemente:

- 1. Mantenga pulsado **BUSCAR**.
- 2. Seleccione Búsqueda reciente.
- Utilice el botón de DIRECCIÓN para seleccionar el elemento al que desea ir y pulse el botón de DIRECCIÓN.
- 4. Seleccione Ir a.

Uso de la página Buscar información del elemento

Cuando selecciona un elemento de la lista de elementos de búsqueda y pulsa el botón de **DIRECCIÓN**, se muestra información detallada sobre el elemento. Cada página de información contiene tres botones en pantalla. Aparecerán diferentes botones dependiendo de si va a seleccionar un elemento de búsqueda al que navegar o si va a añadir un elemento de búsqueda a una lista de rutas como un waypoint.

Menú de opciones de la página Buscar información

Para utilizar el menú de opciones:

- Con la página de información de un elemento de búsqueda abierta, pulse MENÚ para abrir el menú de opciones.
- 2. Utilice el botón de **DIRECCIÓN** para seleccionar una opción:
- **Promediar posición**: hace varias lecturas de la misma ubicación y utiliza el valor medio para proporcionar una mayor exactitud. Consulte la página 16.

- **Proyectar waypoint**: cree un waypoint introduciendo el rumbo y la distancia desde la ubicación de referencia. Consulte la página 16.
- **Buscar cerca de aquí**: vuelva al menú Buscar para buscar elementos del mapa cercanos al elemento.
- Cambiar referencia: apunte hacia una nueva ubicación en la página Mapa utilizando el puntero.
- Añadir a ruta: incluya este elemento en una nueva ruta o añádalo a otra ruta existente. Consulte la página 27.
- Ver sol y luna: visualice las tablas Sol y luna para la ubicación de este elemento. Consulte la página 57.

- Ver caza y pesca: visualice las tablas Caza y pesca para la ubicación de este elemento. Consulte la página 57.
- **Reposición aquí**: reposicione la ubicación del waypoint a su posición actual.

Para buscar un elemento cercano a otro elemento:

- 1. Mantenga pulsado BUSCAR.
- 2. Seleccione una categoría.
- 3. Seleccione un elemento de la lista de búsqueda.
- Pulse MENÚ > Buscar el más próximo. Se abre el menú Buscar con todas las categorías que contienen elementos cercanos al elemento seleccionado.
- Seleccione un icono de categoría y pulse el botón de DIRECCIÓN para abrir una lista de elementos cercanos al elemento.

Para buscar un elemento desde otra ubicación en el mapa:

- 1. Mantenga pulsado BUSCAR.
- 2. Seleccione un icono en el menú Buscar.
- Pulse MENÚ y seleccione Cambiar referencia. Aparece la página Mapa.
- Utilice el botón de DIRECCIÓN para dirigir la flecha (puntero) a la ubicación del mapa que desee. La lista de búsqueda muestra una lista de elementos cercanos a la nueva ubicación del mapa.

Búsqueda de un waypoint

La página Waypoints contiene una lista de todos los waypoints guardados. Los waypoints se almacenan en orden alfanumérico y se identifican mediante un símbolo asignado.

Para buscar un waypoint:

- 1. Mantenga pulsado BUSCAR.
- Seleccione Waypoints y elija un waypoint.

Búsqueda de un geocaché

Seleccione **Geocaché** para ver la lista de ubicaciones de geocaché que ha creado o que ha descargado de otro equipo. Una ubicación de geocaché es un waypoint con un símbolo de geocaché que lo separa de los demás. Para obtener más información sobre geocaching, visite www.geocaching.com.

Para buscar un geocaché:

- 1. Mantenga pulsado BUSCAR.
- Resalte Geocaché. Puede ver los geocachés encontrados o los que no se han encontrado.

- Utilice el botón de DIRECCIÓN para resaltar un geocaché de la lista.
- 4. Seleccione Ir a para navegar a la ubicación del geocaché. Al navegar a un geocaché, la página Compás cambia al modo Navegación de geocaché y cualquier información adicional sobre la ubicación de caché descargada se muestra en el campo de comentarios.

Cuando se encuentra un geocaché, la unidad marca el caché como encontrado, registra una entrada en el calendario y proporciona una opción que muestra el caché más cercano.

Búsqueda de una ciudad

Seleccione **Ciudades** en el menú Buscar para buscar cualquier ciudad que aparezca en los datos de los mapas.

Para buscar una ciudad:

- 1. Mantenga pulsado BUSCAR.
- Seleccione Ciudades. La página Ciudades muestra una lista de ciudades cercanas a su ubicación actual.
- Seleccione una ciudad de la lista y pulse el botón de DIRECCIÓN. O bien: Si la ciudad que desea no aparece, pulse MENÚ > para seleccionar un método de búsqueda.

Búsqueda de una salida

Utilice el icono **Salidas** del menú Buscar para buscar una salida.

Para buscar una salida:

- 1. Mantenga pulsado BUSCAR.
- Seleccione Salidas. Aparece una lista de salidas cercanas a su ubicación.

Funcionamiento básico

- Utilice el botón de DIRECCIÓN para seleccionar una salida y púlselo. Esta página contiene la descripción de la salida, una lista de los servicios disponibles cerca de la misma y la distancia y el rumbo desde la salida hasta el servicio resaltado.
- Seleccione un servicio de la lista y pulse el botón de DIRECCIÓN.

Búsqueda de una dirección

Si ha descargado datos detallados del mapa, utilice el icono Direcciones del menú Buscar para buscar una dirección. Cuando introduce el número y el nombre de la calle, así como la ciudad, la función de búsqueda hace coincidir esos datos con las direcciones de la base de datos de mapas.

Para buscar una dirección:

1. Mantenga pulsado BUSCAR.

2. Seleccione Direcciones.

NOTA: si la unidad tiene una posición GPS, el campo <Introducir región> se rellena con su región actual. No es necesario especificar una ciudad en el campo <Introducir ciudad>, ya que la base de datos cuenta con información para toda la región.

- Seleccione el campo <Introducir número> y escriba el número de la calle utilizando el teclado en pantalla. Seleccione OK.
- Seleccione el campo <Introducir nombre de calle>. Se abrirá la lista de calles.
- Utilice el teclado en pantalla para introducir el nombre de la calle. Seleccione OK. Aparecerá una lista de coincidencias.
- 6. Seleccione la dirección.

Búsqueda de un cruce

Esta función también requiere datos detallados del mapa. Siga los pasos básicos para buscar una dirección al buscar un cruce.

Búsqueda de un punto de interés

Si ha descargado mapas detallados de MapSource, puede utilizar la categoría Todos los puntos de interés del menú Buscar para encontrar un restaurante cercano, alojamientos o marcas de terreno, o seleccionar una categoría.

Para buscar un punto de interés:

- 1. Mantenga pulsado **BUSCAR**.
- Seleccione Todos los puntos de interés para mostrar una lista de todos los puntos cercanos a su ubicación actual.
- 3. Pulse MENÚ.

4. Seleccione un elemento de la lista y pulse el botón de **DIRECCIÓN**.

Uso de tracks

La función Tracks permite crear un sendero de puntos electrónico, o "track log", en la página Mapa cuando viaja. El track log contiene información sobre los puntos a lo largo de la ruta.

El track log comienza a grabar datos en cuanto la unidad identifica una posición. El porcentaje de memoria que utiliza el track log actual aparece en la parte superior de la página Tracks.



Para borrar el track log:

- Pulse dos veces el botón MENÚ para abrir el menú principal.
- 2. Seleccione Tracks.
- 3. Seleccione Borrar > Sí.

Para configurar un track log:

- 1. Pulse **MENÚ** dos veces > **Tracks**.
- 2. Seleccione Configurar.
- Sustituir cuando esté lleno: el track log graba los nuevos datos sobre los antiguos.

- Método de grabación: seleccione un método de grabación de tracks. Toque Distancia, Hora o Auto. Si el método de grabación es hora o distancia, introduzca el intervalo de hora o distancia específico. Toque Auto para grabar los tracks a una velocidad variable y crear una representación óptima de los tracks
- Intervalo: seleccione una velocidad de grabación del track log. Si se graban puntos con mayor frecuencia se crea un track más detallado, pero el track log se llena más rápidamente.
- Estilo: selecciona el tipo de línea que representa el track que se está grabando en ese momento.

Para guardar el track log completo:

- 1. Pulse **MENÚ** dos veces > **Tracks**.
- Seleccione Guardar. Aparecerá un mensaje preguntándole si desea guardar el track entero.
- 3. Seleccione **Sí** para guardar el track.

Para guardar una parte del track log:

- 1. Pulse MENÚ dos veces > Tracks.
- 2. Seleccione Guardar.
- 3. Seleccione **No** para guardar sólo una parte del track log.
- Utilice el botón de DIRECCIÓN para mover el puntero al punto de la línea de track que desea establecer como punto de inicio y pulse el botón de DIRECCIÓN.
- 5. Repita el proceso para seleccionar un punto final. Seleccione **OK**.

Para ver un track en el mapa:

En la página Track guardado, seleccione **Mapa**. Aparecerá un mapa que muestra el track completo. Al track se añaden indicadores de inicio y fin.

Para calcular el área de un track:

- 1. Con la página Track Log abierta y el track log activado, pulse **MENÚ**.
- 2. Seleccione Cálculo del área y pulse el botón de DIRECCIÓN.
- Pulse el botón de DIRECCIÓN para iniciar el cálculo del área. Cuando se mueva y defina los límites del área, aparecerá el botón Detener en la página.
- Cuando termine de definir el área, pulse el botón de DIRECCIÓN y seleccione Guardar.

Perfiles de track

Al utilizar la unidad eTrex Vista H se crea un perfil de altura del track a partir de las lecturas de altura realizadas. Tanto la unidad Vista H como la unidad Legend H muestran perfiles si utilizan mapas DEM (Digital Elevation Model). Visite el sitio Web de Garmin para obtener información detallada sobre estos mapas.

Para ver un perfil del track:

- 1. Abra la página Track guardado y pulse **MENÚ**.
- Seleccione Perfil. El inicio del track se marca con una bandera. Utilice el botón de DIRECCIÓN para desplazarse por el perfil del track. En cualquier punto del perfil, pulse el botón de DIRECCIÓN para mostrarlo en el mapa.

 Pulse MENÚ para utilizar las opciones Escalas de zoom y Ocultar símbolos.

Navegación por un track guardado

Para utilizar la función TracBack[®]:

- Con la página Tracks guardados abierta para el track o el track log, seleccione TracBack para que se muestre el track. Seleccione el punto hacia el que desea realizar un TracBack.
- Utilice el botón de DIRECCIÓN para mover el puntero al punto del mapa al que desea navegar con TracBack.
- Muévase en la dirección del primer giro. En el primer giro, se muestran instrucciones para llegar a los demás giros.

4. Seleccione **MENÚ** > **Detener navegación** para salir.

Para crear un waypoint en un track guardado:

- Con un track guardado en el mapa, utilice el botón de DIRECCIÓN para mover el puntero al punto del track que desea marcar como un waypoint de usuario.
- 2. Mantenga pulsado el botón de DIRECCIÓN.

Creación de una ruta

La creación de rutas permite crear una secuencia de waypoints que le llevan a su destino. La unidad eTrex almacena 50 rutas con hasta 250 puntos cada una. Cree o modifique una ruta mediante la página Rutas y añada waypoints a una ruta. Cree rutas complejas mediante los mapas de MapSource opcionales.

Para crear una ruta:

- 1. Pulse **MENÚ** dos veces > **Rutas**.
- Seleccione Nuevo > <Seleccionar siguiente punto>.
- Utilice el menú Buscar para seleccionar un waypoint de ruta de uno de los grupos de búsqueda.
- 4. Seleccione **Usar** para **añadirlo a** la ruta.
- 5. Repita los pasos del 2 al 4 para añadir waypoints adicionales a la ruta.
- 6. Seleccione Navegar.

Métodos para guiarle a un destino

- Si selecciona **Ir a** en la página Waypoint, o para otros elementos de búsqueda, se crea una ruta directa.
- Si selecciona Navegar cuando está en la página Ruta, la unidad eTrex utiliza una ruta compuesta por waypoints o elementos del menú Buscar. Navega directamente de punto a punto.

Navegación por una ruta

Para navegar por una ruta guardada:

- 1. Pulse **MENÚ** dos veces > **Rutas**.
- 2. Seleccione una ruta guardada > Navegar.
- 3. Para detener la navegación, pulse **MENÚ > Detener navegación**.

Para ver los giros de una ruta activa:

- 1. En la página Rutas, seleccione una ruta guardada.
- 2. Seleccione **Navegar** para comenzar la navegación.
- 3. Pulse **SALIR** para ver la lista de giros de la ruta. Para ver un giro individual, selecciónelo.
- Utilice el botón de DIRECCIÓN para desplazarse por todos los giros.

Edición de una ruta

Utilice la página Ruta para editar, cambiar el nombre de la ruta y revisar sus puntos.

Para cambiar el nombre de la ruta:

1. Pulse **MENÚ** dos veces > **Rutas**.

 Seleccione una ruta guardada > seleccione el campo de nombre de ruta en la parte superior de la página Ruta.

Para revisar puntos de ruta individuales:

- 1. Pulse MENÚ dos veces > Rutas.
- Seleccione una ruta guardada > seleccione un punto en la página Ruta > pulse el botón de DIRECCIÓN > Revisión.
- 3. Seleccione Guardar, Mapa o Ir a.

Para borrar una ruta:

En la página de esa ruta, pulse MENÚ > Borrar ruta.

Para seleccionar la transición fuera de carretera para una ruta:

1. Pulse MENÚ dos veces > Rutas > MENÚ.

- 2. Seleccione Transición fuera de carretera > Transición del tramo de ruta.
- 3. Seleccione Manual (o Distancia) cuando avance al siguiente punto.

Seleccione **Distancia** para introducir un radio, de forma que cuando esté dentro de la distancia introducida, se le lleve al siguiente punto.

Seleccione **Manual** para pasar al siguiente punto en cualquier momento mientras navega por una ruta.

Páginas principales

La unidad eTrex Vista H tiene cuatro páginas principales: página Mapa, página Compás, página Altímetro y el menú principal. La unidad eTrex Legend H no dispone de la página Altímetro. Desplácese por estas páginas pulsando **SALIR**. La página Ruta activa aparece en la secuencia cuando está navegando activamente por una ruta. La página Satélite sólo aparece al inicio.

Cada página tiene un menú de opciones. Para ver el menú de opciones de una página, pulse **MENÚ**.



Página Satélite

Esta página aparece cuando enciende la unidad y después se accede desde el menú principal.

Opciones de la página Satélite

- Usar con GPS desactivado/ activado: permite activar o desactivar el receptor GPS.
- Track arriba/Norte arriba: indica si los satélites se muestran con los anillos orientados con el Norte hacia la parte superior de la pantalla o el track actual hacia la parte superior de la misma.
- **Nueva posición**: utilícela si ha movido la unidad más de 600 millas (1.000 km).

• Altura del GPS: muestra la altura actual.

Página Mapa

Un mapa base incorporado que incluye ciudades, carreteras nacionales, autopistas nacionales y regionales, información de salidas y contornos de lagos y ríos aparece en esta página. Se añaden más detalles sobre las carreteras, puntos de interés y datos de mapas cuando se utilizan datos detallados de mapas MapSource opcionales.

Dos modos de funcionamiento de los mapas, modo de posición y modo de exploración, determinan lo que se muestra en la pantalla del mapa.

El modo de posición explora el mapa manteniendo su ubicación actual en

el área de visualización. El indicador de posición 🛓 muestra su viaje en la página Mapa.

Cuando pulsa el botón de DIRECCIÓN, la unidad eTrex se establece en el modo de exploración, que mueve el mapa manteniendo la flecha blanca (puntero del mapa) dentro del área de visualización. Añada y configure hasta cuatro campos de datos opcionales en la parte superior de la página para proporcionar diversa información sobre el viaje y la navegación.

Para mostrar los campos de datos en la página Mapa:

- 1. Pulse **MENÚ** > **Campos de datos**. Aparece el submenú Mostrar.
- Seleccione el número de campos de datos que desea mostrar en la página Mapa y pulse el botón de DIRECCIÓN.

Para cambiar la visualización de un campo de datos:

- Pulse MENÚ > Cambiar campos de datos. Se resalta el primer campo de datos.
- 2. Pulse el botón de DIRECCIÓN.
- 3. Seleccione una opción.
- 4. Desplácese al campo siguiente y repita el proceso.

Uso de datos de mapas adicionales

Consulte listas de restaurantes cercanos, alojamientos, centros comerciales, atracciones y diversión, y recupere direcciones y números de teléfono para cualquier ubicación mostrada cuando utilice discos de datos de MapSource opcionales.

Para revisar la información de mapas:

- En la página Mapa, pulse MENÚ > Configurar mapa.
- Seleccione la página
 Configuración de mapa Información. Aparece la lista de mapas almacenados. Una marca de verificación significa que el mapa se muestra en la página Mapa.

Cambio de la escala de zoom

Pulse el botón **ACERCAR** para disminuir la escala de zoom y mostrar un área con más detalle; pulse el botón **ALEJAR** para aumentar la escala y ver un área mayor con menor detalle.

La configuración de la escala de zoom actual se muestra en la esquina inferior izquierda de la página Mapa. Si no hay más información de mapas disponible, aparecerá una ampliación de zoom debajo de la escala de zoom. Cuando se utilizan mapas de MapSource, debajo de la escala aparece el término "mapsource".

Orientación del mapa

Hay dos orientaciones de mapa en la opción Configurar mapa. Norte arriba orienta el mapa como un mapa impreso. Track arriba lo orienta en la dirección de desplazamiento.

Opciones de la página Mapa

- Detener (Reanudar) navegación: detiene/reanuda la navegación.
- Campos de datos: abre el submenú Mostrar para que pueda seleccionar el número de campos de datos que se van a mostrar: Sólo mapa, 1 campo de datos ancho, 2 campos de datos, 2 campos de datos anchos, 3 campos de datos o 4 campos

de datos

manual del usuario de eTrex Legend H y eTrex Vista H

Páginas principales

- Cambiar campos de datos: permite seleccionar el tipo de datos en los campos de datos. Esta opción está disponible si se seleccionan campos de datos.
- Indicaciones por texto: muestra mensajes en la pantalla que le aconsejan sobre el siguiente movimiento de navegación.
- **Configurar mapa**: permite acceder a seis páginas de opciones de visualización.
- Medir distancia (Detener la medición): mide la distancia desde la ubicación actual hasta el puntero del mapa.
- Activar filtro (Desactivar filtro): elimina la visualización de elementos que pueden bloquear detalles de las carreteras.

• **Restablecer valores iniciales**: permite volver a los valores por defecto de fábrica.

Indicaciones por texto

Al navegar, aparecen indicaciones por texto encima del mapa. Las indicaciones por texto ofrecen indicaciones para llegar a un destino.

Para mostrar indicaciones por texto:

- 1. Pulse MENÚ > Indicaciones por texto.
- 2. Seleccione Mostrar siempre, No mostrar nunca o Mostrar cuando navegue.

Si selecciona **Mostrar cuando navegue**, aparecerá un mensaje con indicaciones hasta que seleccione **Detener navegación**.

Medición de la distancia

Para medir la distancia entre dos puntos:

- Pulse MENÚ > Medir distancia. Aparece una flecha en pantalla en su ubicación con la palabra "REF" debajo.
- Mueva la flecha hasta el punto de referencia (el punto de inicio desde el que desea medir) y pulse el botón de DIRECCIÓN. Un icono de alfiler marca el punto de inicio.
- Mueva la flecha hasta el punto que desea medir. La distancia entre los dos puntos se muestra en la esquina superior derecha.

Página Compás

La página Compás le guía hasta su destino con la visualización de un compás gráfico y un puntero de ruta o rumbo al waypoint.



Página Compás

La esfera rotatoria del compás indica la dirección a la que se dirige. Los punteros de ruta y rumbo al waypoint

Páginas principales

indican la dirección (rumbo o ruta del viaje) a su destino, en relación a la dirección actual que lleve. Elija un puntero de ruta o rumbo al waypoint como indicación.

Uso del compás electrónico

Tanto el modelo Legend H como el modelo Vista H utilizan un compás conducido por datos de GPS, pero sólo el Vista H incluye una compás electrónico adicional.

Si mantiene pulsado **SALIR** en la unidad Vista H, el compás electrónico se desactiva y permanece así hasta que vuelva a mantener pulsado **SALIR**.

El compás electrónico funciona como un compás magnético cuando permanece inmóvil. Cuando se mueve y alcanza una velocidad preestablecida, utiliza datos del receptor GPS para mantener la dirección. Cuando se detiene (después de un tiempo preestablecido), vuelve a funcionar como un compás electrónico.

Para activar o desactivar el compás electrónico:

 Mantenga pulsado SALIR para activar o desactivar el compás electrónico. El icono de compás
 aparece en la barra de estado cuando el compás electrónico está activado. Cuando no utilice el compás electrónico, desactívelo para ahorrar pilas. Cuando está desactivado, la unidad utiliza el receptor GPS para la navegación. 2. Mantenga la unidad H nivelada para obtener una lectura precisa del compás electrónico.

Para establecer la velocidad y el tiempo para la activación y desactivación automáticas del compás:

- Pulse MENÚ dos veces > Configurar.
- 2. Seleccione Rumbo.
- 3. Seleccione Cambiar a rumbo del compás cuando esté por debajo de....
- 4. Utilice el teclado numérico para introducir una velocidad.
- 5. Seleccione **para más de...** para establecer el retraso de tiempo de la lista de opciones de tiempo.

Calibración del compás electrónico

Calibre el compás electrónico al aire libre cuando utilice por primera vez la unidad Vista H. Para garantizar su precisión constante, calíbrelo siempre después de instalar las pilas nuevas, haber recorrido una distancia superior a las 100 millas (160 km) o haber experimentado un cambio de temperatura superior a 68 °F (20 °C) desde la última calibración. La precisión del compás electrónico se ve afectada negativamente si la unidad no se mantiene nivelada o está cerca de objetos que generen campos magnéticos, como coches o edificios.

Para calibrar el compás electrónico (sólo Vista H):

- Al aire libre, mantenga nivelada la unidad Vista H y no se acerque a objetos que puedan interferir en campos magnéticos, como coches, edificios o tendidos eléctricos.
- 2. Pulse **MENÚ > Calibración**.

Páginas principales

- 3. Seleccione **Iniciar** y siga las instrucciones en pantalla para sujetar y girar la unidad.
 - Aparecerá el mensaje "Correcto", "Demasiado deprisa" o "Demasiado despacio" para indicarle que ajuste la velocidad de giro. Mantenga la unidad nivelada mientras la gira.
 - Si aparece el mensaje "Error de calibración", repita el proceso.
 - Cuando haya terminado, aparecerá el mensaje
 "Calibración con éxito".
- Pulse el botón de DIRECCIÓN para volver a la página Compás.

Opciones de la página Compás

• Marcar demora e Ir: navegue hasta un objeto que pueda ver (sólo Vista H).

- Detener/Reanudar navegación: activa o desactiva la navegación de una ruta.
- **Puntero de rumbo al waypoint** o ruta: cambia entre el puntero de ruta y el puntero de rumbo al waypoint.
- Campos de datos: selecciona el número de campos de datos que aparecen en la página Compás.
- Cambiar campos de datos: selecciona el tipo de datos que desea mostrar en los campos de datos.
- Calibrar compás: accede a la página de calibración del compás (sólo Vista H).
- **Restablecer valores iniciales**: permite volver a la configuración de fábrica.

Navegación con Marcar demora e Ir

La navegación con Marcar demora e Ir está disponible sólo en el modelo Vista H con compás electrónico.

Para utilizar Marcar demora e Ir para navegar:

- Pulse MENÚ > Marcar demora e Ir para iniciar la función. La esfera del compás con puntero está en línea con las dos marcas blancas, una en la base de la pantalla y otra en la parte superior de la misma.
- Sujete la unidad a la altura de los ojos y alinee las dos marcas con el objeto a distancia. Pulse el botón de DIRECCIÓN para fijar la dirección.
- 3. Seleccione Establecer rumbo.

- Comience a viajar a su destino en una línea de ruta con el puntero como guía.
 O bien: Seleccione Proyectar waypoint.
- Introduzca una distancia estimada desde su ubicación actual para establecer una ubicación de waypoint proyectada.
- Seleccione Ir a para abrir la página Mapa y comience la navegación al waypoint proyectado. La página Compás muestra un puntero de rumbo al waypoint como indicación.

Uso del puntero de ruta o rumbo al waypoint

El puntero de rumbo al waypoint y el puntero de ruta son independientes. El puntero de rumbo al waypoint

Páginas principales

indica la dirección a su destino y el puntero de ruta indica su relación con una línea de ruta que conduce al destino.



Si la flecha del puntero de rumbo al waypoint apunta hacia arriba, por ejemplo, va directamente a su destino. Si apunta a cualquier otra dirección, gire hacia esa dirección hasta que la flecha apunte hacia arriba y, a continuación, continúe en esa dirección. El puntero de rumbo al waypoint apunta al destino.

Si está utilizando el puntero de ruta y se desvía de la línea de viaje desde su ubicación original hasta su destino, el indicador de desviación de la ruta (una flecha con una línea de puntos horizontal) proporciona una indicación gráfica del desvío (a la izquierda o a la derecha) según la escala mostrada en la esfera del compás y la línea de puntos. Muévase hacia la izquierda o hacia la derecha para retroceder en la ruta.

Página Altímetro

La página Altímetro sólo se proporciona con el modelo Vista H.

La página Altímetro muestra un perfil de cambios de altura en la distancia o en el tiempo, o un perfil de cambios de presión en el tiempo.



Configure el campo de perfil en el centro de la página para mostrar gráficas de presión atmosférica o altura.

El usuario puede seleccionar los campos de datos que aparecen en la parte superior de la página.

Opciones de la página Altímetro

- Ver gráfica de altura (en el tiempo o en la distancia): puede ver la gráfica en un período de tiempo establecido o a través de una distancia determinada.
- Ver gráfica de presión (barómetro o presión atmosférica): puede ver una gráfica de los cambios de altura que se producen a través de una distancia establecida o ver los cambios en la presión barométrica durante un período de tiempo determinado.

Páginas principales

- Escalas de zoom: establezca las escalas de zoom para la altura, la distancia o el tiempo cuando se muestra la opción Ver gráfica de altura. Personalice las visualizaciones de la opción de vista con la opción Escalas de zoom.
- Cambiar campos de datos: seleccione el tipo de datos que desea mostrar en los campos de datos.
- **Poner a cero**: pone a cero los datos de altura y los datos de altura y los datos de altura máxima.
- **Calibrar altímetro**: si conoce la altura correcta de su ubicación, aumente la precisión con la opción Calibrar altímetro.

• Restablecer valores iniciales: borra los datos grabados de la página y comienza a grabar datos nuevos.

Gráfica en el tiempo o sobre distancia

Estas dos opciones de medida (cambios en un período de tiempo establecido o a través de una distancia determinada) sólo se aplican a la opción Ver gráfica de altura. La opción Ver gráfica presión se mide por tiempo.

Ver gráfica de altura/presión

Seleccione **Ver gráfica de altura** para crear una gráfica de altura. Seleccione **Ver gráfica de presión** para ver la presión barométrica.

Para ver gráficas de altura o presión:

- Seleccione la opción que desee del menú de opciones Altímetro para mostrar la gráfica.
- Ajuste la medida de tiempo y distancia con las escalas de zoom de la gráfica de altura.
- 3. Para borrar la gráfica, borre el track log.

Ajuste de las escalas de zoom

Establezca las escalas de zoom para la altura, la distancia o el tiempo cuando utilice la opción Ver gráfica de altura.



Selección de escala de zoom

Para ajustar las escalas de zoom:

- Seleccione el tipo de gráfica que desea mostrar y utilice el botón de DIRECCIÓN para seleccionar escalas de zoom.
- Mueva el botón de DIRECCIÓN hacia arriba o hacia abajo para ajustar la distancia vertical, y hacia la izquierda o la derecha para ajustar el tiempo o la distancia. Pulse el botón de DIRECCIÓN para volver.

Ver puntos

Desplácese por un perfil de presión o altura grabado para ver la altura o la presión, la hora del día y la fecha en la que se creó el punto.

Para utilizar la opción Ver puntos:

- Pulse MENÚ > Ver gráfica de presión o Ver gráfica de altura para abrir la página Gráfica.
- Utilice el botón de DIRECCIÓN para desplazar las cruces por el perfil. Cuando las cruces se mueven por el perfil, la ventana de estado en la parte inferior de la página cambia para mostrar la fecha, la hora, la altura o la presión del punto.

Visualización de puntos en el mapa

Compruebe la ubicación de los puntos en la página Mapa.

Para ver puntos de altura en la página Mapa:

- Con la página Altímetro abierta, utilice el botón de DIRECCIÓN para mover las cruces hasta el punto.
- 2. Pulse el botón de **DIRECCIÓN** para mostrar el punto en el mapa.

Puesta a cero de datos

Para poner a cero los datos de altura y los campos de altura máxima:

- 1. Pulse **MENÚ > Poner a cero**.
- Seleccione las opciones de puesta a cero y pulse el botón de DIRECCIÓN para colocar una marca junto a una opción.

 Resalte Aplicar y pulse el botón de DIRECCIÓN para poner a cero los campos de datos. Aparecerá un mensaje de confirmación.

Calibración del altímetro

Puesto que el altímetro se basa en la presión barométrica para determinar la altura y la presión a una altura dada y puede fluctuar, calibre el altímetro para aumentar su precisión.

Para calibrar el altímetro manualmente:

1. Pulse MENÚ > Calibrar altímetro.

- Cuando aparezca el mensaje "¿Conoce la altura correcta?", seleccione Sí. Si no conoce la altura, seleccione No para utilizar la opción de presión. Si no conoce la presión, seleccione No para utilizar la altura de GPS por defecto.
- Utilice el botón de DIRECCIÓN > OK para introducir la nueva altura o presión.

Página Procesador de trayecto

La página Procesador de trayecto muestra hasta nueve tipos de datos de navegación. La opción Números grandes organiza la página en cuatro grandes campos de datos.



Página Procesador de trayecto

Todos los campos de datos se pueden seleccionar y pueden contener una de las muchas opciones de información de datos. Cuando se seleccione el título del campo de datos, pulse el botón de **DIRECCIÓN** para realizar una nueva selección.

Opciones de la página Procesador de trayecto

El menú de opciones permite poner a cero los datos del procesador de trayecto cuando esté preparado para iniciar un nuevo trayecto, elegir entre números grandes o pequeños y restablecer los valores iniciales.

Menú principal

El menú principal contiene configuraciones y funciones que no se encuentran en las páginas principales ni en los submenús. La fecha y la hora se muestran en la parte inferior de esta página. Se puede acceder al menú principal desde cualquier página pulsando **MENÚ** dos veces. Para seleccionar un elemento en el menú principal, resalte el elemento de menú y pulse el botón de **DIRECCIÓN**.



Menú principal



NOTA: si se añade una página a la secuencia de páginas principales, el icono para esa página no aparece en el menú principal.

Tracks

Para obtener más información, consulte la página 23.

Página Rutas

Para obtener más información, consulte la página 27.

Menú Configurar

Para acceder al menú Configurar:

En el menú principal, seleccione **Configurar**.

Página Configuración del sistema

Para acceder a la página Configuración del sistema:

En el menú Configurar, seleccione **Sistema**.

- **GPS**: elija una de las opciones de GPS que no sea Normal para ahorrar pilas.
- WAAS/EGNOS: active o desactive WAAS/EGNOS.

Páginas principales

- **Tipo de pilas**: establezca el tipo de las pilas para conseguir un estado de la capacidad de las pilas más preciso.
- Idioma del texto: seleccione el idioma del texto de la unidad eTrex. Al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos de mapas o de los datos introducidos por el usuario, como los nombres de las calles.
- Pérdida alimentación externa: configure la unidad para que se apague si se pierde la alimentación externa.

Utilice el menú de opciones para restablecer los valores iniciales o para ver la versión del software de la unidad y el número de identificador de la unidad.

Página Configuración de pantalla

Puede ajustar la cantidad de tiempo que permanece activada la retroiluminación y establecer el nivel de brillo.

Para acceder a la página Configuración de pantalla:

En el menú Configurar, seleccione **Pantalla**.

- Duración de la retroiluminación: elija entre Continúa encendido o retrasos de 15 segundos, 30 segundos, un minuto o dos minutos.
- Nivel de retroiluminación: utilice el control deslizante para ajustar el brillo.
- Contraste: ajuste la diferencia entre las zonas más claras y más oscuras de la pantalla.

Configuración Orden de páginas

Utilícela para añadir, eliminar o volver a ordenar cualquiera de las páginas principales.

Para mover, insertar o eliminar una página principal:

- 1. En el menú Configurar, seleccione Orden de página.
- Para reordenar una página en el orden de páginas, seleccione la página. Seleccione Mover.
- Para insertar una nueva página, selecciónela y pulse el botón de DIRECCIÓN > Insertar.

Página Configuración de mapa

Utilice la página Configuración de mapa para ajustar la forma en la que se muestran los elementos en la página Mapa.

Para personalizar la visualización de la página Mapa:

- Pulse MENÚ > Configurar mapa. La parte superior de la página contiene iconos para cada página de configuración.
- Utilice el botón de DIRECCIÓN para seleccionar una página y para mover hacia arriba y hacia abajo los campos de funciones de cada página.



 Con la función Configuración de mapa resaltada, pulse el botón de DIRECCIÓN para mostrar la lista de opciones para esa función. Cada página tiene un submenú de opciones generales. Para acceder a este menú, pulse MENÚ con la página de configuración que desee en la pantalla.

Página Configuración de mapa – General

La página Configuración de mapa – General contiene la configuración de Orientación, Por debajo de, Zoom automático y Detalle.

Config. mapa	– General
역 🕫 🔽	T 🛛 🕹
Orientación	Tck arrib 🖃
Por debajo	200 🖁 🖃
Zoom autom	Activado 🖃
Detalle	Normal 🖃

Página Configuración de mapa – General

• Orientación: selecciona la forma en la que se muestra el mapa. Norte arriba muestra siempre el norte en la parte superior de la página. Track arriba muestra el track actual hacia la parte superior de la página.

- Por debajo de: establece la escala del mapa a la que se muestra la función Track arriba. Todas las escalas por encima de esta vuelven a la orientación del mapa Norte arriba.
- Zoom automático: acerca y aleja la escala del mapa para incluir los puntos de inicio y finales de una ruta.
- **Detalle**: selecciona el grado de detalle del mapa mostrado.

Página Configuración de mapa – Tracks

Utilice la configuración de la página Configuración de mapa – Tracks para Tracks guardados, Track Log, Puntos de track y Línea Goto.



Página Configuración de mapa – Tracks

- Tracks guardados: establece la escala de zoom máxima a la que se muestran en el mapa los tracks guardados.
- Track Log: establece la escala de zoom máxima a la que se muestran los track logs activos.
- **Puntos de track**: establece el número máximo de puntos de track utilizados para grabar un track.

• Línea Goto: selecciona una línea de ruta o de rumbo al waypoint para navegar por un track.

Página Configuración de mapa – Puntos

Utilice la página Configuración de mapa – Puntos para establecer la escala de mapa a la que aparecen en la página Mapa los puntos de mapa, waypoints de usuario, etiquetas de calles y cubiertas de tierra. Seleccione Auto, Desactivado o de 20 ft a 500 mi (de 5 m a 800 km).



Página Configuración de mapa – Puntos

Página Configuración de mapa – Texto

Utilice la página Configuración de mapa – Texto para seleccionar el tamaño del texto para las descripciones de los elementos del mapa en la página Mapa. Puede seleccionar Pequeño, Medio o Grande.



Página Configuración de mapa – Texto

Página Configuración de mapa – Información

Utilice la página Configurar mapa – Información para ver una lista de mapas detallados descargados, como mapas topográficos y cartas marítimas.

Resalte un mapa para mostrarlo o desactivarlo.



Página Configuración de mapa – Información

Pulse **MENÚ** para ver opciones de visualización de mapas.

Página Configuración de mapa – Náutica

Utilice la página Configuración de mapa – Náutica para personalizar la configuración de colores marinos, sondeos de punto, sectores de luz y conjuntos de símbolos.



Página Configuración de mapa – Náutica

- Colores marinos: activa o desactiva los colores.
- Sondeos de punto: activa o desactiva los sondeos de punto.
- Sectores de luz: seleccione entre Activado, Desactivado y Auto.
- Conjunto de símbolos: seleccione el conjunto de símbolos que desea utilizar (Auto, GARMIN, NOAA, Internacional).

Configuración geocaché

Para obtener más información sobre geocaching, visite www.geocaching.com.

Para configurar la función Geocaché:

- 1. Acceda al menú Configurar y seleccione **Geocaché**.
- Seleccione los campos de símbolos si desea asignar otros símbolos.
- Seleccione Sí o No para obtener una entrada de calendario cuando se encuentra un geocaché.

Configuración de la hora

Para acceder a la página Configuración de la hora:

En el menú Configurar, seleccione **Hora**.

- Formato de hora: seleccione un formato de 12 ó 24 horas.
- **Huso horario**: establece uno de los ocho husos horarios de EE. UU. o de los 24 husos horarios internacionales.
- **Diferencia UTC**: cuando el huso horario está ajustado como Otro, especifica la diferencia UTC (Tiempo universal coordinado).
- Horario de verano: Activado, Desactivado o Auto.

Configuración de las unidades

Para acceder a la página Configuración de unidades:

En el menú Configurar, seleccione **Unidades**.

- Formato de posición: establece el sistema de coordenadas en el que se muestra una ubicación.
- Datum de mapa: establece la descripción para la ubicación geográfica, mapas y navegación, y no es un mapa real en la unidad.
- **Distancia/Velocidad**: establece la unidad de medida para mostrar la velocidad y la distancia.
- Altura (Velocidad vertical): establece la unidad de medida, Pies (ft/min), Metros (m/min) o Metros (m/seg).

- **Profundidad**: seleccione la unidad de medida (Pies, Brazas o Metros).
- **Presión**: establece la unidad de medida (Pulgadas, Milibares o Hectopascales) para mostrar la presión.

Página Configuración de rumbo

Puede seleccionar el tipo de rumbo.

Para acceder a la página Configuración de rumbo:

En el menú Configurar, seleccione **Rumbo**.

• **Pantalla**: elija entre Puntos cardinales, Grados o Mils.

• Referencia respecto al norte: elija entre las opciones Verdadero, Magnético, Cuadrícula o Usuario.

Las dos siguientes funciones sólo se aplican al modelo Vista H:

- Cambiar a rumbo del compás cuando esté por debajo: introduzca la velocidad seleccionada para que la unidad cambie de usar el GPS a utilizar el compás electrónico como indicación.
- para más de...: introduzca un límite de tiempo para cambiar al compás.

Página Configuración de calibración

Sólo para el modelo Vista H. Consulte la página 37.

Configuración de altímetro

Para configurar el altímetro:

- 1. En el menú Configurar, seleccione Altímetro.
- Seleccione el campo Calibración automática para activarla o desactivarla. Cuando está activada, el GPS corrige la altura.
- Seleccione el campo Modo Barómetro para especificar "Altura variable" (se utiliza cuando se mueve) o "Altura fija" (se utiliza cuando permanece inmóvil).

Configuración de la página de bienvenida

Introduzca un mensaje cuando encienda la unidad.

Para configurar la página de bienvenida:

1. En el menú Configurar, seleccione Mensaje de bienvenida. 2. Utilice el teclado en pantalla para introducir el mensaje en el campo **Mensaje de bienvenida**.

Configuración de Jumpmaster

Jumpmaster está diseñado para paracaidistas experimentados y es una opción disponible sólo en el modelo Vista H. Consulte el sitio Web de Garmin en www.garmin .com/products/etrex.VistaH. Haga clic en **Manuals** y, a continuación, seleccione el manual *Using Jumpmaster*.

Calendario

Para acceder al calendario:

En el menú principal, seleccione **Calendario**.

Calculadora

Para acceder a la calculadora:

En el menú principal, seleccione **Calculadora**.

Cronómetro

Para acceder al cronómetro:

En el menú principal, seleccione **Cronómetro**.

Sol y luna

Para acceder a la página Sol y luna:

En el menú principal, seleccione **Sol y luna** para ver la salida y la puesta del sol y las fases de la luna.

Caza y pesca

Para mostrar las predicciones de caza y pesca para una fecha y una ubicación especificadas:

- En el menú principal, seleccione Caza y pesca para ver las predicciones para otra fecha. Seleccione Fecha para abrir el teclado en pantalla.
- Para ver las predicciones para una ubicación, seleccione el campo Posición.

Menú de juegos

Para abrir el Menú de juegos:

En el menú principal, seleccione **Juegos**.

Apéndice

Especificaciones

Físicas

Tamaño:Ancho × Alto × Profundo: $2 \times 4, 4 \times 1, 2$ pulg. $(5, 1 \times 11, 2 \times 3 \text{ cm})$

Peso: 5,3 onzas (150 g) con las pilas instaladas.

Pantalla:Ancho \times Alto: 1,1 \times 2,1 pulg.(2,8 \times 5,4 cm), LCD con escala de grisesde cuatro niveles (160 \times 288 píxeles)retroiluminada.

Carcasa: compacta, totalmente sellada, resistente al agua, conforme a las normas IEC-529, IPX7

Temperatura: de 5 °F a 158 °F (de -15 °C a 70 °C)*

*El índice de temperatura de la unidad eTrex puede exceder el rango de uso de algunas pilas. Algunas pilas se pueden agrietar a altas temperaturas.

Rendimiento

Receptor: Compatible con WAAS/ EGNOS, de alta sensibilidad

Tiempos de adquisición:

(aproximadamente) Inicio en estado muy caliente: 3 segundos Inicio en caliente: 33 segundos Inicio en frío: 39 segundos

Frecuencia de actualización: 1/segundo,

continua

Antena: Direccional integrada

Compás: (sólo Vista H)

Precisión: ± 5 grados Resolución: ± 1 grado, calibrado por el usuario

Altímetro: (sólo Vista H) Precisión: ± 10 ft (3,3 m) Resolución: 1 ft (0,3 m), calibrada por el usuario

Fuente

de alimentación: Dos pilas AA de 1,5 voltios, cable adaptador de 12 V de CC, o cable USB

Duración de la pila: hasta 18 horas

Precisión

GPS: <33 ft. (10 m) 95% típica*

*Sujeto a una degradación de la precisión a 100 m, 2 DRMS, bajo el Selective Availability (SA) Program (Programa de disponibilidad selectiva, SA) impuesto por el Departamento de Defensa de EE. UU. cuando está activado.

DGPS: 10 ft. (3,3 m) 95% típica*

*Precisión de Wide Area Augmentation System (WAAS, Sistema de aumento de área extendida) en Norteamérica.

Velocidad: 0,1 metro/seg en estado estable

Interfaces: Propiedad de Garmin (USB)

Duración del almacenamiento de datos: Indefinido; no requiere batería de memoria

Almacenamiento de mapas: 24 MB

Conexión de la unidad eTrex a un equipo

Puede conectar la unidad eTrex a un equipo mediante el cable USB incluido.

Antes de transferir los datos a la unidad eTrex, instale los controladores USB de www.garmin.com. Haga clic en Support > Updates and Downloads > Additional Software > USB Drivers.

Para conectar el dispositivo eTrex al equipo:

- Levante el capuchón de goma situado en la parte superior de la unidad eTrex.
- Introduzca el conector más pequeño del cable USB en el puerto del conector USB.

 Conecte el otro extremo del cable en uno de los puertos USB disponibles del equipo.

Transferencia de tracks, rutas y waypoints

Los tracks, rutas y waypoints (incluidas las ubicaciones de geocaché) pueden transferirse entre la unidad eTrex y mapas opcionales de MapSource.

Para transferir tracks, rutas o waypoints a y desde MapSource:

- 1. Conecte la unidad eTrex al equipo con el cable USB.
- 2. Encienda la unidad eTrex.
- 3. Abra MapSource en el equipo.
- Haga clic en Recibir de dispositivo... o Enviar a dispositivo... en el menú de transferencia de MapSource.

Cuidados de la unidad eTrex

Limpieza de la carcasa

Limpie la carcasa externa (sin tocar la pantalla) con un paño humedecido en una solución suave de detergente y, a continuación, séquela. No utilice limpiadores que puedan dañar los componentes plásticos.

Limpieza de la pantalla

Limpie la pantalla de la unidad eTrex con un paño limpio y suave que no suelte pelusa. Utilice agua, alcohol isopropílico o limpiador para gafas. Vierta el líquido sobre el paño y, a continuación, frote suavemente la pantalla con el paño húmedo.

Acuerdo de licencia del software

AL UTILIZAR LA UNIDAD eTrex Vista H o eTrex Legend H, SE COMPROMETE A RESPETAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SIGUIENTE ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFTWARE. LEA ESTE ACUERDO ATENTAMENTE.

Garmin le concede una licencia limitada para utilizar el software incluido en este dispositivo (el "software") en formato binario ejecutable durante el uso normal del producto. La titularidad, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual del software seguirán perteneciendo a Garmin.

El usuario reconoce que el software es propiedad de Garmin y que está protegido por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos de América y los tratados internacionales de copyright. También reconoce que la estructura, la organización y el código del software son secretos comerciales valiosos de Garmin y que el software en su formato de código fuente es un secreto comercial valioso de Garmin. Por la presente se compromete a no descompilar, desmontar, modificar, invertir el montaje, utilizar técnicas de ingeniería inversa o reducir a un formato legible para las personas el Software o cualquier parte de éste o a crear cualquier producto derivado a partir del Software. Asimismo, se compromete a no exportar ni reexportar el software a ningún país que contravenga las leyes estadounidenses de control de las exportaciones.

Declaración de conformidad

Por la presente, Garmin declara que la unidad eTrex Vista H o eTrex Legend H cumplen los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

Para ver la Declaración de conformidad completa, visite el sitio Web de Garmin correspondiente al producto de Garmin específico: www.garmin.com/products/etrex/VistaH, www.garmin.com/products/etrex/LegendH. Haga clic en Manuals y, a continuación, seleccione Declaration of Conformity.

()

Índice

Índice

A

accesorios 2 altímetro calibración 42 configuración 56 página 41 añadir a ruta 19

В

barra de estado 10 bases de datos de mapas 11 botón de dirección 9 buscar ciudad 21 dirección 22 por nombre 17 punto de interés 23 waypoints 20

С

calculadora 57 calendario 56 calibración altímetro 42, 45 compás electrónico 37.38 cambiar referencia 19 campo de perfil 41 campos de datos 32 caza y pesca 19, 57 colocación del cordón 5 compás calibración 37 electrónico 36 puntero de rumbo al waypoint 39 puntero de ruta 39 compás electrónico 36 comuníquese con Garmin 2 configuración de Jumpmaster 56 configuración de la hora 54 configuración de las unidades 54 conjunto de símbolos 53 contraste 48 cronómetro 57 cruce 23

D diferencia UTC 54 distancia, medir 35

Е

especificaciones 58

G

geocaching 20, 53 gráfica de altura 41 gráfica de presión 41

Н

horario de verano 54

indicador de desviación de la ruta (CDI) 40

J

juegos 57

.

limpieza 61

Índice

M

mapa datum 54 orientación 33 página 31 marcar demora e ir 39 marcar una ubicación 13 medir distancia 34, 35 modo barómetro 56

Ν

navegación detener 33 geocaché 20 ruta 28 track guardado 26 norte arriba 31 nueva ubicación 31

0

orientación 50

Ρ

página Compás 35 página satélite 30 páginas principales 30 página unidades 49 perfiles de track 26 pilas 4 poner a cero 44 por debajo de 50 procesador de trayecto 45 promediar posición 16, 18 proyectar un waypoint 16 proyectar waypoint 19

R

referencia respecto al norte 55 registro 1 reposición aquí 19 retroiluminación 9 contraste 48 duración 48 nivel 48 rutas borrar 29 crear 27 editar 28 navegar 27 transición fuera de carretera 29 vistas previas de giros 28

S

sol y luna 19, 57 sondeos de punto 53

Т

TracBack 26 track arriba 31 tracks 23 transferencia 60

W

waypoints crear 13 editar 15 mover 15 proyectar 16

Ζ

zoom automático 50 escalas 42, 43 zoom automático 50

manual del usuario de eTrex Legend H y eTrex Vista H

Para obtener las últimas actualizaciones gratuitas del software (excluyendo los datos de mapa) a lo largo del ciclo útil de los productos Garmin que hubiera adquirido, visite el sitio Web de Garmin en www.garmin.com.



© 2008 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB Reino Unido

> Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwán

> > www.garmin.com

Número de publicación 190-00780-33 Rev. B