

## GPS GARMIN eTrex® Touch 35

**eTrex Touch 35** es la nueva incorporación de la gama de navegadores para actividades al aire libre y aventuras alpinas, ideal para todo aquel que le guste zambullirse en los mejores espacios al aire libre, desde ciclistas ocasionales y excursionistas, a novatos del geocaching y senderistas.



eTrex ha sido la serie de GPS con fines de ocio más popular y con más éxito de los últimos 15 años. eTrex Touch 35 es último modelo, más rápido y cómodo de usar que nunca. Con un altímetro adicional, también se puede utilizar para actividades alpinas como montañismo o ciclismo de montaña. Viene con mapas TopoActive de Europa preinstalados y perfiles de actividad optimizados para distintas actividades de ocio, sin olvidar los 250 000 geocachés para un sin fin de diversión al aire libre. Con las notificaciones inteligentes directamente en el dispositivo desde tu smartphone<sup>1</sup>, puedes estar conectado mientras te desplazas. Para que sea aún más fácil ponerse en marcha, se incluye un soporte para ciclismo en la caja. Sal ahí fuera y diviértete en familia. eTrex te guiará en cada paso del camino.

El navegador de la gama de Garmin que es divertido y fácil de usar, con pantalla táctil, altímetro y mapas TopoActive de Europa preinstalados

- Optimizado para varias actividades: selecciona una y ponte en marcha
- Mapas TopoActive de Europa preinstalados de Garmin
- Soporte para ciclismo incluido
- Pantalla táctil brillante capacitiva a color de 2,6"
- Altímetro barométrico y brújula de tres ejes con inclinación compensada
- Tracks de ocio y rutas a seguir para descargar
- Geocaching sin papeles con 250 000 cachés preinstalados
- Compatible con sensores ANT+ y notificaciones de smartphone

## Encuentra tu camino de la forma más sencilla

eTrex Touch funciona como un navegador por satélite en un automóvil, pero con mapas y funciones específicamente diseñadas para la navegación durante actividades de ocio, como el ciclismo o el senderismo. Tanto si tienes en mente un sitio concreto como si solamente quieres grabar tus actividades para compartirlas después, eTrex Touch te ofrece la libertad de explorar con confianza. Incluso puedes buscar y descargar actividades que han completado otros en Garmin Connect y Garmin Adventures, o bien compartir las tuyas con la comunidad.



Con la pantalla táctil fácil de usar, los niños podrán intentarlo también. Solo tendrás que tocar la pantalla y dejarte llevar. Los perfiles de actividad te ofrecen acceso inmediato a los perfiles personalizados, como senderismo, ciclismo y geocaching, para tenerlo todo configurado para la actividad elegida con todo lo que necesitas a tu alcance. Podrás centrarte en disfrutar de los mejores espacios al aire libre y pasarlo bien con la familia, con la seguridad de que estás en buenas manos.

## Todo listo y configurado para empezar

eTrex Touch no te retiene, es todo lo que necesitas para salir ahí fuera y disfrutar del aire libre cada vez que tengas oportunidad. No solo está diseñado para mejorar cualquier actividad que te apetezca ese día sino que además viene totalmente preparada para que te pongas en marcha nada más sacarla de la caja.

Con el soporte para ciclismo incluido, el eTrex Touch es particularmente atractivo para los aficionados al ciclismo, que pueden fijar el dispositivo en sus manillares.

El dispositivo viene con mapas TopoActive de Europa preinstalados de Garmin de 46 países: tan solo enciende el dispositivo, conéctalo al GPS y comienza a navegar. Y los mapas se pueden actualizar de forma gratuita. Con una gran memoria interna de 8 GB y ranura para microSD, tendrás espacio de sobra para añadir mapas, tanto si quieres mejorarlo con mapas topo avanzados como con mapas marítimos.



## Experimenta el geocaching

Experimenta la maravillosa búsqueda del tesoro con GPS al aire libre que es el geocaching. Con eTrex Touch, geocaching es cómodo para todo el mundo, con direcciones de geocachés sin papeles, clasificaciones y registros más recientes guardados directamente en el dispositivo, sin necesidad de imprimir nada.

eTrex Touch 35 viene con una brújula electrónica que te muestra la dirección de tu destino incluso estando parado, lo que es de gran ayuda durante las pausas en las aventuras de geocaching.

Para principiantes, eTrex Touch contiene 250 000 geocachés geniales adecuados para aquellos que son nuevos en el geocaching, para ayudar a que te acostumbres al concepto. Todos los geocachés son de geocaching.com, la plataforma de geocaching más grande del mundo.



## Aventuras descubiertas y compartidas

¿No tienes en mente un sitio o ruta específicos? Busca aventuras recomendadas en Garmin Connect o Garmin Adventures, y consulta las rutas y los geocachés que han completado otros. A continuación, descárgalos a eTrex Touch listos para tu próxima aventura. O crea y personaliza una ruta completamente nueva para descargarla en tu dispositivo.

¿Quieres guardar y revivir una aventura reciente? eTrex Touch registra los lugares en los que has estado para que puedas cargar tus rutas en Garmin Connect o Garmin Adventures y revivirlas cada vez que quieras. Garmin Connect y Garmin Adventures son gratuitos y te permiten compartir tus aventuras de ocio con tus amigos y tu familia.

## Calidad de eTrex fiable

eTrex Touch es el último producto de la popular serie de dispositivos de mano GPS eTrex. Estos productos se han utilizado por todo el mundo con éxito, desde los fríos polos al calor de los desiertos africanos y la humedad de las selvas sudamericanas. eTrex ha dominado todos los terrenos y eTrex Touch ofrece esa misma dureza y resistencia.

eTrex Touch es compatible con GPS y GLONASS, lo que te proporciona la potencia de dos sistemas por satélite, para una posición más rápida y una mejor precisión en entornos difíciles. Deja que eTrex haga el trabajo duro por ti; solo tendrás que comprobar la posición actual y seguir las indicaciones. eTrex 35 también incluye un altímetro barométrico a la mezcla, para una navegación más segura en entornos alpinos y datos de altura precisos.





El dispositivo está totalmente reforzado, tiene resistencia al agua IPX7 y cuenta con una pantalla resistente a arañazos. Las 16 largas horas de autonomía y las pilas AA estándar sustituibles in situ te garantizan flexibilidad al desplazarte.

eTrex Touch también proporciona todas las funciones clásicas de eTrex, como información sobre caza y pesca, funciones de reloj, calendario solar y lunar, datos del amanecer y atardecer, y mucho más.




## Compañero compacto y versátil

El práctico dispositivo cabe fácilmente en el bolsillo o el manillar. Su tamaño también está diseñado para que sea fácil de manejar para los niños. Mediante el sistema de montaje de carcasa, eTrex Touch puede colocarse en casi todas partes con soportes especializados para embarcaciones, coches, mochilas, etc.

## Permanece conectado

eTrex Touch 35 te permite compartir tus waypoints, tracks, rutas y geocachés inalámbricamente, a través del uso compartido de unidad a unidad con dispositivos de Garmin compatibles. Con la función de notificaciones inteligentes, nunca te perderás un mensaje, un correo electrónico o una notificación de tu smartphone\* compatible, a menos que así lo quieras. También puedes utilizar el eTrex Touch 35 como mando a distancia para las cámaras de acción VIRB® XE, VIRB X y VIRB Elite.



eTrex Touch 35 también es compatible con Live Track, lo que permite que tus amigos y tu familia sigan tus actividades en tiempo real. Invita a tus seguidores, a través de correo electrónico o redes sociales, para realizar un seguimiento de tu actividad y ubicación en Garmin Connect.

### Características físicas y de rendimiento

Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad)	5,8 x 10,2 x 3,3 cm
--	---------------------

Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto)	3,6 x 5,5 cm
Resolución de pantalla (Ancho/Alto)	160 x 240 píxeles
Tipo de pantalla	TFT de 2,6" de 65 000 colores
Pantalla táctil	Sí
Peso	159 g con pilas
Batería	2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio
Duración de la batería	Hasta 16 horas
<u>Clasificación de resistencia al agua</u>	IPX7
Receptor de alta sensibilidad	Sí
Interfaz del equipo	USB
Camera	No
Altímetro barométrico	Sí
Brújula electrónica	Sí
Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica)	Sí

## Mapas y memoria

Mapa base	Sí
Preloaded maps	Sí - Mapa TopoActive de Europa de Garmin



Posibilidad de agregar mapas	Sí
Memoria interna	8 GB
Admite tarjetas de datos	Tarjeta microSD™ (no incluida)
Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales)	Sí
Waypoints/favorites/locations	4000
Routes	200
Track log	10.000 puntos, 200 tracks guardados

#### Funciones de actividades al aire libre

Creación automática de rutas (giro a giro en carretera)	Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras)
Modo geocaching	Sí (paperless)
Compatible con los mapas personalizados	Sí
Información astronómica	Sí
Predicción de mareas	Sí (con opcional BlueChart)
Cálculo de áreas	Sí
Visor de imágenes	Sí

